

УСТАНОВКА ДАТЫ И ВРЕМЕНИ

- 1 Поверните ручку настройки в положение **Дата/время**.
- 2 **ГОД:** Нажимайте **+** и **-**, чтобы изменить год. Нажмите **→**, чтобы перейти к **MONTH** (месяц).
- 3 **МЕСЯЦ:** Нажимайте **+** и **-**, чтобы изменить месяц. Нажмите **→**, чтобы перейти к **DAY** (число).
- 4 **ЧИСЛО:** Нажимайте **+** и **-**, чтобы изменить число. Нажмите **→**, чтобы перейти к **TIME** (время).
- 5 **ВРЕМЯ:** Нажимайте **+** и **-**, чтобы выбрать **AM, PM** или **24-часовой формат**. Нажимайте **→**, чтобы установить значение часов. Нажимайте **+** и **-**, чтобы изменить значение часов, отображенное на дисплее. Нажимайте **→**, чтобы установить значение минут. Нажимайте **+** и **-**, чтобы изменить значение минут.

Теперь дата, день недели и время установлены.

УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ НАЧАЛА ПРОГРАММЫ

ПРИМЕЧАНИЕ. Одно значение времени начала полива запустит программу (A,B,C), и все станции, охватываемые этой программой будут запущены одна за другой.

- 1 Поверните ручку настройки в положение **Время начала полива**.
- 2 Выберите программу A, B или C, нажав **PRG**.
- 3 Нажимайте **+** и **-**, чтобы изменить время начала полива.
- 4 Нажмите **→**, чтобы установить следующее время начала полива, или **PRG**, чтобы перейти к следующей программе.

Чтобы удалить запрограммированное время начала полива: нажимайте **+** или **-**, чтобы установить время начала полива в значение **OFF (выкл.)** (которое находится между 11:45 PM и полночью).

УСТАНОВКА ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ПОЛИВА (ВРЕМЕНИ ПОЛИВА)

- 1 Поверните ручку настройки в положение **Продолжительность полива**.
- 2 Выберите программу A, B или C, нажав **PRG**.
- 3 На дисплее отобразится номер станции и буква программы (A, B или C). Значение продолжительности полива будет мигать.
- 4 Нажимайте **+** и **-**, чтобы изменить продолжительность полива.
- 5 Нажмите **→**, чтобы перейти к следующей станции.
- 6 Повторите этапы 4 и 5 для каждой станции.

УСТАНОВКА ДНЕЙ ПОЛИВА

- 1 Поверните ручку настройки в положение **Дни полива**.
- 2 Контроллер отобразит информацию о запрограммированном расписании полива. Это положение ручки настройки предоставляет четыре варианта полива: полив в конкретные дни недели, интервальное расписание или полив в четные или нечетные дни. Каждая программа может функционировать только с одним установленным расписанием полива.

ВЫБОР КОНКРЕТНЫХ ДНЕЙ НЕДЕЛИ

- 1 Когда курсор-стрелка указывает на определенный день недели, (курсor всегда изначально указывает на понедельник), нажимайте **+**, чтобы активировать определенный день недели для полива. Нажмите **-**, чтобы отменить полив в этот день. При нажатии кнопки курсор автоматически перемещается на следующий день. Значок **●** обозначает день полива. Значок **○** указывает на день, в который полив не осуществляется.
- 2 Повторяйте этап 1 до тех пор, пока не будет достигнуто необходимое количество дней полива.

Описание интервального полива или расписания полива по четным/нечетным дням см. в Руководстве пользователя.

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПРОПУСКА ДАТЧИКА ДОЖДЯ

Если датчик дождя препятствует работе системы (или если датчик не установлен, а переключатель находится в положении **ВКЛ.**), будет отображено **SENSOR OFF**. Переведите переключатель в положение **ПРОПУСК**, и датчик дождя будет пропущен.

ПОПРАВКА НА СЕЗОННЫЕ КОЛЕБАНИЯ

- 1 Поверните ручку настройки в положение **Поправка на сезонные колебания**.
- 2 Нажимайте **+** и **-**, чтобы установить значение поправки на сезонные колебания от 5% до 300% с шагом в 5%. Отображенная продолжительность полива станций будет автоматически пересчитана.

ОЧИСТКА ПАМЯТИ КОНТРОЛЛЕРА/ ПЕРЕУСТАНОВКА КОНТРОЛЛЕРА

- 1 Нажмите и удерживайте кнопку **PRG**.
- 2 Удерживая кнопку **PRG**, нажмите и отпустите кнопку сброса на задней части передней панели, дождитесь, когда на дисплее отобразится 12:00 AM, и отпустите кнопку **PRG**.
- 3 Память контроллера теперь очищена, и его можно запрограммировать заново.

РУЧНОЙ ЗАПУСК ОДИНМ НАЖАТИЕМ С ПЕРЕХОДОМ ОТ СТАНЦИИ К СТАНЦИИ

Установив ручку настройки в положение **ЗАПУСК**, нажмите и удерживайте **→** до тех пор, пока на дисплее не отобразится **STATION 1**. Отпустите кнопку со стрелкой, чтобы осуществить полив станций с запрограммированной продолжительностью полива (одно нажатие).

Чтобы отрегулировать продолжительность полива перед запуском всех станций, нажмите и удерживайте **→** до тех пор, пока не отобразится **STATION 1**, а затем нажимайте **+** и **-**, чтобы установить продолжительность, и **→** - для перемещения между всеми запрограммированными станциями.

РАСПИСАНИЕ ПОЛИВА

ПРОГРАММЫ		A						B						C								
ДНИ ПОЛИВА		Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс
Интервальный полив или четные/нечетные дни																						
Дни мероприятий (выкл.)																						
ВРЕМЯ НАЧАЛА ПОЛИВА Установите время начала цикла(-ов) полива программы.	1																					
	2																					
	3																					
	4																					
 Для начала цикла необходимо только одно время запуска программы.																						
СТАНЦИЯ	Местонахождение	Продолжительность полива						Продолжительность полива						Продолжительность полива								
1																						
2																						
3																						
4																						
5																						
6																						
7																						
8																						
9																						
10																						
11																						
12																						
13																						
14																						
15																						
16																						
ОБЩАЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПОЛИВА		Программа A						Программа B						Программа C								
Чтобы определить продолжительность каждого цикла полива, сложите время продолжительности полива всех станций.																						